


Luft-til-vand varmepumper: Dinvarme – oliefyrets afløser



Sådan virker Dinvarme

Kernen i Dinvarme er en yderst energivenlig og effektiv luft-til-vand varmepumpe, der enten erstatter dit oliefyr eller supplerer en eksisterende fastbrændselsløsning. Varmepumpen består af en inde- og en udedel, der henter varmen ud af luften og i et slags »omvendt køleskab« effektivt omsætter energien til varmt vand i dit eksisterende centralvarmeanlæg.



DVI varmepumpe



HS Tarm varmepumpe

Sådan ser en Dinvarme varmepumpe ud

Udviklingen af højeffektive og støjsvage varmepumper har været eksplosiv de senere år. Anlæggene er blevet mindre og har fået et markant designløft, så de i dag kan indpasses i alle inde- og udemiljøer, uden at skæmme.

Afløs oliefyret

Dinvarme-varmepumpen er oliefyrets ideelle afløser.

Når vi monterer din nye luft-til-vand varmepumpe, piller vi samtidig dit gamle oliefyr ned og fjerner det (gælder ikke skorsten og olietank).



Pico Energy varmepumpe



Vaillant varmepumpe

Dinvarme er let, billigt og grønt

To fordele ved Dinvarme

Dinvarme er varme med de samme fordele, som du kender det fra fjernvarme. Dinvarme tilbyder varmeanlæg uden for fjernvarmeområder. I forhold til fjernvarme slipper du for investeringen til blandt andet centralkedel og tilslutningen fra værk til forbruger. Selve "værket" er hos dig som Dinvarme-forbruger.

Med Dinvarme får du ukompliceret og miljøvenlig varme i dit hus fra en effektiv luft-til-vand varmepumpe. Med en luft-til-vand varmepumpe får du en fuldautomatisk og miljøvenlig varmeløsning.

Varmepumpen opvarmer dit hjem og dit brugsvand så effektivt, at du typisk kan reducere dine varmeudgifter med op til 40 %. Når du skal have monteret en luft til vand varmepumpe kræver det, at du har et passende radiatorsystem og/eller gulvvarme.

Når luft-til-vand varmepumpen først er monteret, er det lige så nemt, som hvis du har fjernvarme. Varmepumpen er nemlig fuldautomatisk og kræver ingen daglig vedligeholdelse som f.eks. træpillefyret.

1. Det er billigt

For at få Dinvarme skal du betale et engangsbeløb, som dækker køb og installation af varmepumpen, beløbet dækker også fjernelse af dit eksisterende kedelanlæg (dog ikke skorsten og evt. olietank). Derefter betaler du aconto rater 4 gange årligt, der dækker et fast årligt service, løbende vedligehold af varmepumpen inkl. reservedele og FRI udskiftning når varmepumpen er udtjent efter 15-20 år.

Din årlige faste aconto bidrag afhænger udelukkende af størrelsen på varmepumpen. Når varmepumpen efter 15-20 år er ved at være udtjent, monteres en ny uden yderligere omkostninger.

Energiaftalen fra juni 2020 fremmer den grønne omstilling ved at få ”grøn el” ind som opvarmning af ejendomme hvor der i dag er olie- og gasfyr samt træpille- og fastbrændselsfyr.

**) Standardhus på 130 m² der bruger 18 MWh ~ 2.000 L olie om året.*

Du kan få din investering finansieret med en fordelagtig rente hos Resurs Bank, Vestjysk Bank og Sparekassen Danmark..

2. Det er grønt

Har du et gammelt oliefyr, så udleder du årligt op til ca. 6 tons CO₂. Ved at skifte til en luft-til-vand varmepumpe vil du reducere udslippet til det halve. Desuden vil du bruge langt mindre strøm på at opvarme brugsvandet, da varmepumpen bruger meget lidt energi på at opvarme vandet.

Skift til Dinvarme

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan du skifter til en løsning med luft-til-vand varmepumpe? Vi er altid klar til at give dig et realistisk og uforpligtende tilbud. Vi installere i Viborg Kommune.

[Kontakt os for at høre mere.](#)

Få Dinvarme

Ring til os på telefon 86 49 49 49 og få mere at vide...

DINVARME ApS

Solbakken 1

8832 Skals

Tlf. 86 69 49 49

dinvarme@dinvarme.dk

Vi installerer i Viborg Kommune.